

Annexe au mode d'emploi originale

Houe polyvalente CHAMÄLEON

Informations sur le montage de la combinaison du cultivateur rotatif ASR / ARE et de la houe polyvalente CHAMÄLEON dans l'attelage arrière



Lors du montage du cultivateur rotatif à l'arrière, il convient de noter que les roues du cultivateur doivent être retirées, car la distance par rapport aux roues du tracteur est trop faible.



Lors du réglage de la profondeur souhaitée de la machine, respectez la séquence suivante :

1. Réglage de la profondeur des roues CHAMÄLEON par l'intermédiaire de la broche



Broche

Ce réglage permet également de contrôler automatiquement la profondeur de travail des dents.

2. Réglage de la profondeur des disques CHAMÄLEON par l'intermédiaire de la broche



Broche

3. Réglage de la profondeur de travail sur le cultivateur rotatif

